

NETLON®

Mutfağınıza Renk Katar



Emaye

Garanti Belgesi ve
Kullanma Kılavuzu

Enamel

INSTRUCTION MANUAL AND
GUARENTEE

- * Isı ayarları çok önemlidir. Protein açısından zengin yiyecekler için düşük ısı ayarlarını kullanın.
 - * Ekstra tat ve lezzet katmak için az sıvı ya  veya margarin kullanmanızı öneririz. Bu ürününüzün yapışmazl k özelli ini artırır.
 - * Kolay temizlenir.

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- * Kullanmış olduğunuz bu mamül sağlığa uygun porselen emayeden üretilmiştir. Her türlü darbelerden korunması gereklidir.
 - * Yemekleri daima orta ateşte pişiriniz. Hiçbir zaman mutfak eşyanızı normalin üstünde ısıtmayınız. Bu size büyük bir ısı tasarrufu sağlar.
 - * Sadece plastik veya tahta spatulalar kullanın. Metal gereçleri kullanmayınız. Mutfak eşyanıza keskin ve ucu sıvri çizimler sùrmekten kaçınınız. İçinde herhangi bir şey kesmeyiniz.
 - * Mutfak eşyanızın içini ve dışını temizlerken yüzeyin çizilmemesi için bulaşık tozu ve teli kullanmayınız. Sıvı veya krem deterjan sürerek yıkamanız yeterlidir. Emaye kir tutmaz.
 - * Eğer mutfak eşyanızın içinde herhangi birşey yanarsa o mamülü suyla doldurunuz ve yıkamadan önce bir kaç saat öylece bırakınız.
 - * Mutfak eşyanızın sır atmışsa kesinlikle kullanmaktan kaçınınız. Bu mamülle yemek yapmayıınız.
 - * Kullanmış olduğunuz bu mamülü bulaşık makinasında rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

EMAYE KULLANMA TALİMATI

- * İlk kullanımdan önce ılık sabunla su ile yıkayıp kurulayınız.
 - * İçi boş durumda ısıtmayınız.
 - * Ani ısı şoklarından kaçınınız.

- * Temizlik esnasında sert cisimler kullanmayınız.
- * Ürün sıcakken eldiven kullanınız.
- * Kullanma talimatına uyulduğunda ürünümüzü uzun süre ve keyifle kullanabilirsiniz.

EMAYE TEKNİK BİLGİLER

Yanmaz, yapışmaz emaya mamülleri yüksek kapasiteli hammadde girdileriyle yapılan bir üründür. Sacın üzerine porselen emaye sıra atılarak ortalama 850°C de pişirilmesi suretiyle elde edilir. Bu bakımdan rahatlıkla ateşe kullanılabilir. Dış yüzey emaye, iç yüzey PTPE kaplı olduğu için sağlık açısından bir problem teşkil etmez. Cam ve porselen grubu gibi hassas olması sebebi ile itinayla korunması ve kullanılması gerekmektedir.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisini kapsamındadır.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun 11. maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, Haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşısında kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ayıpsız misliyle değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş günü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip bir başka mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Mali garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkışabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

ENAMEL KITCHENWARE INSTRUCTION MANUAL

- * This product you are using is produced from healthy porcelain enamel. You must avoid it from strokes.
- * Always cook from at the middle heat source. Never use this product on high temperature. By using lower temperature this product will save heat energy.

- * Always use plastic or wooden kitchen tools. Do not use metal tools. Please avoid using sharp and pointed tools. Do not cut anything inside the product.
- * Do not use abrasive materials to clean inside and outside of your product. Only use liquid cleanser or detergent for cleaning.
- * If you burn anything inside of your product, please add some water inside and wait for few hours before cleaning.
- * If the coating is damaged avoid using the product, do not cook again with the product.
- * You can use your product in dishwasher safely.

ENAMEL KITCHENWARE INSTRUCTION MANUAL

- * Before using your product for the first time, please wash it with lukewarm water and soap then dry the product.
- * Do not use your product empty.
- * Please avoid certain heat shocks.
- * Do not use hard materials for cleaning.
- * If the product is to be used for deep frying, put oil into it so that it does not exceed 2/3 of its depth.
- * Do not move the pot when the oil is hot, as there it could cause serious burns.
- * DO NOT LEAVE IT WITHIN THE REACH OF CHILDREN.**
- * Please use oven gloves when the pot is hot.
- * You can use products for longer time when you follow the instruction manual.

ENAMEL TECHNICAL DATA

Non-stick product are made from high quality raw material. It is made by enamel coating on sheet iron by heating it at 850°C. This is why you can safely use your pots on heat sources.

WARRANTY CONDITIONS

- * The warranty period starts from the date of delivery and is 2 years.
- * Products all parts included are under the guarantee of our company.
- * Malfunctions use of the product contrary to the points stated in the instruction manuel are not covered by the warranty.

* إذا كنت تستخدم المنتجات لأغراض القلي العميق ، يجب ألا يتجاوز عمق الزيت 2/3

- * لا تقم بتحريك المنتج أثناء تسخينه نظرًا للحوث حروق خطيرة
- * الحفاظ على المنتج بعيداً عن متناول الأطفال عندما يكون الجو حاراً
- * إذا كسرت طبقة الطلاء المقصوّل للمنتج بكل تأكيد تجنّبوا استخدامه، حيث يصبح غير صالح لطهي الطعام.
- * هذا المنتج الذي تستخدموه يمكن غسله في غسالة الصحون بكل أمان.

البيانات الفنية لخزف المطلي بالمينا

تم تصنيع منتجات المطالية المينا التي لا تحرق ولا تتلتصق من مواد خام عالية الجودة ويتم الحصول على الخزف المطلي بالمينا عن طريق طرق طبقاته على الواح من الحديد مع المعالجة بالتسخين إلى درجة حرارة بمتوسط 850 درجة مئوية، لذلك يمكن وضع المنتج بكل ارتياح على النار ونظرًا لأن السطح الخارجي للمنتج مغطى بالمينا والسطح الداخلي مغطى بطبقة PTFE فإن المنتج لا يمثل أي مشكلة من الناحية الصحية يجب الحفاظ على المنتج واستعماله بكل عناء بسبب حساسيته مثل الزجاج أو الفخار.

- * تبدأ فترة الضمان من تاريخ التسليم وهي سنتان
- * جميع الأجزاء بما في ذلك البصائر مغطاة بضمان شركتنا
- * الأعطال الناتجة عن استخدام البصائر بما يتعارض مع النقاط المذكورة في دليل المستخدم لا يغطيها الضمان

تعليمات الاستعمال لخزف المطلي بالمينا لكل الموديلات:

- * قبل الاستعمال للمرة الاولى يغسل بالماء الصابوني الساخن ثم يجفف.
- * لا يتم تسخين المنتج وهو فارغ.
- * تجنبوا الصدمات الحرارية المفاجئة.
- * لا تستعملوا الأجسام الصلبة أثناء التنظيف.
- * استخدموا قفال الأيدي عندما يكون المنتج ساخن.
- * عند إتباع تعليمات الإستعمال يمكنكم التمتع باستخدام منتجات ماركة لأطول فترة زمنية.

دليل الاستعمال لخزف المطلي بالمينا

- * هذا المنتج الذي تستخدموه تم تصنيعه من مينا الخزف الملائم للمعايير الصحية.
- * اطبخوا الأطعمة فيه دائمًا على نار متوسطة وتحت أي ظرف لا يتم تسخين المنتج فوق درجة الحرارة العادية فهذا يتحقق وفر كبير في الطاقة الحرارية.
- * استعملوا فقط أدوات المطبخ الخشبية والبلاستيكية ولا تستعملوا الأدوات المعدنية تجنبوا استعمال أدوات المطبخ الحادة وذات النهاية الرفيعة ولا تقطعوا أي شيء على السطح الداخلي مطلقاً.
- * لمنع خدش السطح الداخلي والخارجي أثناء الغسيل لا تستعملوا مسحوق الغسيل الぼدرة واللفة ويكتفى الغسيل مع الدعك بمسحوق الغسيل السائل أو الكريمية، لأن الأو ساخن لا تلتقط بطبقة المينا.
- * إذا احترق أي شيء داخل المنتج، فيجب ملئه على الفور بالماء وتركه عدة ساعات قبل الغسيل.

İMALATÇI FİRMA / PRODUCTION COMPANY

Ünvan: Netlon Mutfak Araçları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Yeşilce Mah. Dalgıç Sk. No:18
Kağıthane / İstanbul

Tel : 0212 270 44 91 pbx

Faks : 0212 280 50 95

Yetkili Firmanın İmzası ve Kaşesi

